

ES

Información importante

Cambiar la rueda de un vehículo supone riesgos. Siga atentamente las instrucciones del fabricante del vehículo.

Si se cambia una rueda en la carretera usar la luz de emergencia y los triángulos .

Sea consciente del paso de tráfico.

Revise la llave antes de su uso, no use si está dañada.

Limpiar la llave y aplicar aceite ligeramente de vez en cuando en el eje de la llave en la posición extendida.

Recuerde llevar un destornillador o palanca para poder retirar tapacubos / adornos de ruedas.

Mantenga la llave fuera del alcance de los niños. Esta llave está diseñada para uso de emergencia en caso de avería por el operador del vehículo.

Instrucciones de Uso

1. Antes de cambiar una rueda asegurar el freno de mano y el coche al nivel del suelo.
2. Seleccione el tamaño de la toma correcta de las tuercas de la rueda / los pernos.
3. Antes de la elevación del coche, extender el mango de la llave y aflojar levemente las tuercas de la rueda / los pernos.
4. Suba el coche con el gato siguiendo las instrucciones del fabricante y asegúrese de que está firmemente apoyado.
5. Retire las tuercas / pernos de la rueda y luego retire con cuidado la rueda.
6. Ajuste la rueda de repuesto y con la llave cerrada suavemente apriete las tuercas / pernos antes de bajar el coche.
7. Cuando el coche esté apoyado completamente en el suelo, apriete las tuercas de la rueda / los pernos con la llave cerrada para evitar el exceso de presión del cierre.
8. Siempre apriete las tuercas de la rueda en orden diagonal siguiendo las instrucciones del fabricante.

PT

Informações importantes

A substituição da roda de um veículo implica riscos. Siga atentamente as instruções do fabricante do veículo.

Caso substitua uma roda na estrada, use luz de emergência e os triângulos.

Mantenha-se atento passagem do tráfego.

Reveja a chave antes de a usar. Não a use se à mesma estiver danificada.

Limpe a chave e aplique um pouco de óleo de vez em quando no eixo da chave, na posição estendida.

Lembre-se de levar uma chave de parafusos ou alavanca para poder retirar tampões de rodas/adornos de rodas.

Mantenha a chave fora do alcance das crianças. Esta chave foi concebida para uso de emergência, em caso de avaria, pelo operador do veículo.

Instruções de Utilização

- Antes de substituir uma roda, aplique o travão de mão e mantenha o carro ao nível do chão.
- Selecione o tamanho da tomada correta das porcas da roda/pernos.
- Antes da elevação do carro, estenda a pega da chave e desaperte levemente as porcas da roda/pernos.
- Faça subir o carro com o macaco, seguindo as instruções do fabricante, e certifique-se de que o mesmo está firmemente apoiado.
- Retire as porcas/pernos da roda e depois retire cuidadosamente a roda.
- Ajuste a roda sobressalente e, com a chave fechada suavemente, aperte as porcas/pernos antes de fazer descer o carro.
- Quando o carro estiver totalmente apoiado no chão, aperte as porcas da roda/pernos com a chave fechada, para evitar o excesso de pressão do fecho.
- Aperte sempre as porcas da roda em ordem diagonal, seguindo as instruções do fabricante.